

Android 开发工具用户手册

Version 1.0

2014-07-28



历史记录

Ver	Data	Author	Brief	Publish	Memo
1.0	2014-07-28	LY			



目录

1.	主要功能4
	1.1. 导入分区配置 4
	1.2. 导出分区配置 5
	1.3. 烧写一个或多个分区镜像6
	1.4. 切换
	1.5. 低格
	1.6. 烧录 update.img7
	1.7. 擦除 Flash 7
	1.8. 解包 update.img7
2.	常见问题8
	2.1. 下载项不存在 8
	2.2. 加载固件失败 8
	2.3. 校验芯片失败 8
	2.4. 下载 Boot 失败 9
	2.5. 读取设备参数失败 9
	2.6. 下载固件或者分区镜像失败 9
	2.7. 校验固件或者分区镜像失败 9
3.	注意事项9



1. 主要功能

1.1.导入分区配置

#		地址	名字	路径	
1	Γ	0x00000000	Loader		
2		0x00000000	parameter		
3		0x00000000	misc		
4		0x00000000	kernel	11	
5		0x00000000	boot	禄 添加项	was
6	F	0x00000000	recovery		
7	Г	0x00000000	system	清空所有项	
8	Г	0x00000000	backup	上移	
				下移导入配置	
				导出配置	

每次随新工具发布的分区配置文件内容如上图,大部分情况下与项目的分区配置存在一定程度差异,此时用户可以通过在分区配置区域空白处右击鼠标,选择"导入配置",加载之前保存的项目分区配置文件。如果想在工具启动时加载指定的分区配置文件,可以通过修改 Config.ini 文件中 DEFAULT_IMAGE_CONFIG 项。





1.2. 导出分区配置

-#		44h41F		D交 公案	_
# 1		167II	·百子 Looder	間空 ···· R·\立件系统组计指队PEN[parada] i brory\	
2	H	0×00000000	Persmeter	E.(文件系统组件如KRDpgradeLibrary)	-
3	'n	0x00002000	Misc	E.\文件系统组计划\RKIpgradeLibrary\	
4	ΪĒ	0x00004000	Kernel	E:\文件系统组计划\RKUpgradeLibrary\	-
5	Ē	0x00008000	Boot	E:\文件系统组计划\RKUpgradeLibrary\	
6	Ē	0x00010000	Recovery	E:\文件系统组计划\RKUpgradeLibrary\	-
7		0x0021A000	System	E:\文件系统组计划\RKUpgradeLibrary\	
8		0x00018000	Backup	法市面	_
				Fill Dia	
				清空所有工	顷
				上移	
				下投	
Looder Ver:1 32					
Load		CI . I. OZ	执行	切換 低格 导出配置	

用户完成分区配置后,可以将分区配置通过导出功能进行保存,在分区配置区域 空白处点击"导出配置",输入保存的文件名和目录,如果替换掉工具目录下的 config.cfg 文件,则可以在工具启动时加载当前保存的配置。



1.3.烧写一个或多个分区镜像

	Π-	地址	名字	「路径	
		0x00000000	Loader	E:\文件系统组计划\RKUpgradeLibrary\	
	Г	0x00000000	Parameter	E:\文件系统组计划\RKUpgradeLibrary\	
	Г	0x00002000	Misc	E:\文件系统组计划\RKUpgradeLibrary\	
	~	0x00004000	Kernel	E:\文件系统组计划\RKUpgradeLibrary\	
		0x00008000	Boot	E:\文件系统组计划\RKUpgradeLibrary\	
		0x00010000	Recovery	E:\文件系统组计划\RKUpgradeLibrary\	
	~	0x0021A000	System	E:\文件系统组计划\RKUpgradeLibrary\	
	Г	0x00018000	Backup		
8.	der V	/er:1.32 3	执行		

下载镜像 升级固件 高级功能

注意:

- 只有 Loader 设备和 Maskrom 设备支持分区烧录,其他设备需要先执行切换 操作
- Maskrom 设备烧录时,必须勾选 Loader 项

1.4.切换

当"发现一个 MSC 设备"或者"发现一个 ADB 设备"时,先执行"切换"进入升级模式。

1.5.低格

低格实现的功能是擦除固件所在分区的数据(parameter 分区及其后的所有分区)。



1.6. 烧录 update.img

固件 法 [基]	3. 井芬	切換擦腳	∱Flash		
固件版本:	4.0.04	Loader版本:	1.32	芯片信息:	RK30
固件:	E:\文件系	统组计划\RKUpgr。	ıdeLibrary∖	TS_AndroidTool_	_Src\bin
🔲 Demo					
م المحمد المحمد / 1					

注意:

● 烧录 update. img 只能在 loader 和 maskrom 设备操作,其他设备要先切换

1.7.擦除 Flash

执行擦除 Flash 功能会将 Flash 的所有 Block 都擦除一遍包括固件区域前面的系统块。当系统反复升级都失败时,可以尝试先执行"擦除 Flash"再进行升级。

1.8.解包 update.img

下载镜像 升级	固件 高级功能	
Boot:		下载
固件:		
读取Flash	ID 读取Flash信息 读取IDB	



2. 常见问题

2.1. 下载项不存在



如上图所示, 表示 kernel 分区的下载项不存在。

2.2. 加载固件失败



- 固件是否被其他程序占用
- 固件格式不正确
- 固件损坏

2.3. 校验芯片失败

- 确认 loader 或固件是否与设备匹配
- 固件芯片类型指定错误





2.4. 下载 Boot 失败

- 检查 DDR 是否没有焊接好
- 检查 loader 是否与设备匹配

2.5. 读取设备参数失败

测试设备开始 测试设备成功 表面进去关始上面

此错误是由于设备之前没有烧录过 parameter 文件且当前未指定烧录 parameter 导致

2.6. 下载固件或者分区镜像失败

- 更新 Rockusb 驱动或者烧录工具
- 更换带屏蔽的 usb 连接线, 连接 pc 后置端口
- 检测 flash 是否虚焊、损坏或者不支持

2.7.校验固件或者分区镜像失败

- 确认 parameter 文件内各分区的大小是否可以存下对应的镜像文件
- Flash 软件映射出现问题,可以先执行擦除 flash 再试
- 检测 DDR 器件的稳定性

3.注意事项

- 在非中文操作系统中使用时,请确保工具所在路径上只存在英文.
- 在 win7 和 vista 系统下,需要右击程序以管理员权限运行
- 修改配置文件 Config.ini 后,需要重启工具才能生效.